

Geländeordnung Startplatz Heue

Roter Bereich in der Luftraumkarte Startplatz Heue:

- Bei **Segelflugbetrieb** darf in diesen Bereich **nicht** eingeflogen werden (Platzrunde der Segelflieger, Schleppbetrieb, Segelflug- und Motorflugzeuge am Start, Flughalle offen)
- Ausnahme nur nach **ausdrücklicher Freigabe** über Flugfunk Hotzenwald Info (Frequenz **125,815 MHz**).
- überfliegen mit **mindestens 550 m** GND = 1400 m MS erlaubt
- unterfliegen, **unterhalb** der Hangkante erlaubt
- Findet kein Segelflugbetrieb statt und die Flughalle ist geschlossen, muss trotzdem jederzeit mit landenden Flugzeugen gerechnet werden. Es ist daher geboten besonders darauf zu achten und bei anfliegenden Flugzeugen deutlich vom Flugplatz abzudrehen.

Flugfunkfrequenzen:

Hotzenwald Info:	125,815 MHz
Wehr Info:	122,555 MHz
Gleitsegel u. UL:	120,975 MHz
Segelflug:	123,350 MHz
Segelstreckenflug:	122,550 MHz
Segelflug Rückholer:.....	123,400 MHz
Ballonsport:	122,250 MHz
Fallschirmsprungbetrieb:	126,725 MHz

Internationale Notfrequenz 121,500 MHz

Skizze Höhenprofil

Höhenbeschränkung gemäß ICAO-Luftfahrerkarte:
In rote Bereiche darf **nicht** eingeflogen werden.

