

VORGEHENSWEISE

Um den Innencontainer zu überarbeiten, müssen die Ecken in einem Abstand von 5mm außenseitig der Öse abgeschnitten werden.

Hierfür benutzt man entweder einen Heißschneider oder muss nach dem Abschneiden die Schneidekante mit einem Feuerzeug versiegeln. Aus Sicherheitsgründen bitte den Rettungsschirm zuvor herausnehmen.

